
安全に関するご注意

圧力扇について

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談下さい。
- 取付工事に際しては、圧力扇に同梱されている説明書をよく読んでそれぞれの圧力扇にあった取り付けをして下さい。
- 結氷する恐れのある場所での使用は避けて下さい。

お願い

- カタログの商品は「高所取付用」（取付 1.8m 以上）となっています。低い場所や人や物が接触する恐れのある場所でのご使用は別売のガーネット(室内)や外フード(屋外)等と合わせてご使用ください。
- 警告ラベルが損傷した場合、別売りのラベルをご利用下さい。
- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。
- 電気配線・配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行って下さい。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音をする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

屋上扇について

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談下さい。
- 電気配線・配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行ってください。

お願い

- 警告ラベルが損傷した場合、別売りのラベルをご利用下さい。
- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。



電線注意

クレーンを使用される場合、付近に送配電線がありましたら最寄りの電力会社へ連絡して下さい、安全に作業が出来るよう相談していただけます。(費用は無料)

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音がする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

軸流送風機(ダクトファン)について

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談下さい。
- 電気配線・配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行って下さい。
- 冷凍装置等でご使用になる場合、結氷によるファンのアンバランスにより羽根が破損する恐れがあります。出入口あるいは、デフロスターの影響を受けない場所に取り付けて下さい。

お願い

- 低い場所や人や物が接触する恐れのある場所でのご使用は別売のガードネットをご使用ください。
- 警告ラベルが損傷した場合、別売りのラベルをご利用下さい。
- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音をする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

エアカーテンについて

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- エアカーテンは十分強度をもたせた取り付けかたをして下さい。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談下さい。
- 電気配線・配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行って下さい。
- 吸込口、吹出口をふさがないようにして下さい。モーターが加熱して火災の恐れがあります。

お願い

- 警告ラベルが損傷した場合、別売りのラベルをご利用下さい。
- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音がする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

シロクトファンについて

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談下さい。
- 電気配線・配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行って下さい。

お願い

- 警告ラベルが損傷した場合、別売りのラベルをご利用下さい。
- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音をする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

防霜ファンについて

⚠ 安全に関するご注意

- 取扱説明書を必ずお読みいただき、保管していただきますようお願いします。
- 据付・修理等は専門業者にお任せください。 ●この商品は防霜ファンです。
- 10℃以下でご使用下さい。 ●シーズン前には必ず点検・保守をお願いします。

お願い

- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買換えをお願いします。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音をする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

農事用換気扇について

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 用途にあった商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・修理等をされる場合は、専門業者にご依頼下さい。
- 高さ1.8m以下に取り付ける場合は、ガードネット付きの農事用換気扇をご使用下さい。
- 周囲温度が40℃を越える場所では使用しないで下さい。
- 雨水のかかる場所には取付けないで下さい。
- 極度に密閉された場所で使用しないで下さい。
- 換気扇1台にモーターブレーカー1個を必ず取り付けて下さい。
- 洗浄・消毒時には、モーターおよび軸受に水をかけないで下さい。

お願い

- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので買い換えをお願いします。

愛情点検



●長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異状に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異状な音がする。
- モーター部分が異状に熱かったり、コゲくさいにおいがする。



以上のような症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。



テラル株式会社

本 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004
www.teral.net

東 京 支 社

東京産業システム課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-8101	FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7766	FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課			TEL.03-3818-7766	FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課			TEL.03-3818-7800	FAX.03-3818-5031
東京設備課			TEL.03-3818-7799	FAX.03-3818-6787
東京工事課			TEL.03-3818-7764	FAX.03-5884-0218
東京開発課			TEL.03-3818-6846	FAX.03-3818-5031
東京システム技術課			TEL.03-6891-7800	FAX.03-3818-5031

東 北 支 店

仙台営業所	仙台市宮城野区銀杏町39-25	〒983-0047	TEL.022-232-0115	FAX.022-238-9248
札幌営業所	札幌市中央区北11条西23丁目1-3	〒060-0011	TEL.011-644-2501	FAX.011-631-8998
郡山営業所	郡山市島1丁目13-9	〒963-8034	TEL.024-922-5122	FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店

大宮営業所	さいたま市北区本郷町1234	〒331-0802	TEL.048-665-4018	FAX.048-660-1018
新潟営業所	新潟市中央区山ニツ5丁目6-21	〒950-0922	TEL.025-287-5032	FAX.025-287-3719
長岡営業所	長岡市宮間3丁目1-21	〒940-2021	TEL.0258-29-1725	FAX.0258-29-2369
水戸営業所	水戸市白梅4丁目2-16	〒310-0804	TEL.029-224-8904	FAX.029-231-4044
土浦営業所	牛久市0たち野西4丁目22-3 オーシャンボラー フロアC	〒300-1206	TEL.029-870-2760	FAX.029-870-2761
宇都宮営業所	宇都宮市鶴田町3333番地18	〒320-0851	TEL.028-346-3400	FAX.028-346-9432
前橋営業所	前橋市元総社町84-3	〒371-0846	TEL.027-253-0262	FAX.027-253-0278

東 京 支 店

城東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-6751	FAX.03-3818-6763
城西営業所			TEL.03-3818-7769	FAX.03-3818-6763
アクアシテム関東営業所			TEL.03-3818-6752	FAX.03-3818-6763
立川営業所	立川市幸町3丁目32-9	〒190-0002	TEL.042-536-2714	FAX.042-538-7080
千葉営業所	千葉市中央区今井町1493-4	〒260-0815	TEL.043-264-5252	FAX.043-226-7353
アクアシテム千葉営業所			TEL.043-264-7300	FAX.043-264-7332
横浜営業所	横浜市中区新通町1丁目1-25(テクノウェイ100 10F)	〒221-0031	TEL.045-450-5351	FAX.045-450-5352

北 陸 支 店

金沢営業所	金沢市松島2丁目18	〒920-0364	TEL.076-240-0350	FAX.076-240-0357
富山営業所	富山市田中町2丁目10-24	〒930-0985	TEL.076-433-2151	FAX.076-432-8234
福井営業所	福井市問屋町3丁目501番地(ウィングハ8101号)	〒918-8231	TEL.0776-28-5361	FAX.0776-28-5362

中 部 支 店

名古屋営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0871	FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課			TEL.052-339-0875	FAX.052-339-0895

名古屋営業システム課

アクアシテム中部営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0891	FAX.052-339-0895
静岡営業所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	〒422-8027	TEL.054-285-3201	FAX.054-284-1831
沼津営業所	沼津市若葉町3-10	〒410-0059	TEL.055-923-1377	FAX.055-923-3449
浜松営業所	浜松市東区丸塚町132-1	〒435-0046	TEL.053-463-1701	FAX.053-464-1818
岐阜営業所	岐阜市六条南3丁目7-11	〒500-8358	TEL.058-271-6651	FAX.058-274-7379

大 阪 支 店

大阪営業所	吹田市岸部中5丁目1番1号	〒564-0002	TEL.06-6378-2121	FAX.06-6378-2150
アクアシテム近畿営業所			TEL.06-6388-5221	FAX.06-6389-4126
大阪環境システム課			TEL.06-6378-2015	FAX.06-6378-2150
大阪産業システム課			TEL.06-6378-2007	FAX.06-6378-2150
南大阪営業所	堺市北区百舌鳥梅町3丁目47-1(グレース中百舌鳥キファ2号室)	〒591-8032	TEL.072-253-4391	FAX.072-253-6966
滋賀営業所	守山市守山2丁目16-38-103	〒524-0022	TEL.077-583-3666	FAX.077-583-3685
京都営業所	京都市伏見区竹田中川原町359番地(TMKビル 1F)	〒612-8412	TEL.075-647-1550	FAX.075-647-1537
神戸営業所	神戸市中央区多聞通2丁目4-4(ブックローン神戸ビル 7F)	〒650-0015	TEL.078-382-1991	FAX.078-382-1993
姫路営業所	姫路市葉山町111	〒670-0954	TEL.079-281-5511	FAX.079-281-1487

中 国 支 店

広島営業所	広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルビィ三篠 1F)	〒733-0003	TEL.082-537-0660	FAX.082-537-0678
福山営業所	福山市御幸町森脇337-2	〒720-0003	TEL.084-961-0222	FAX.084-961-0211
米子営業所	米子市上福原5丁目1-50	〒683-0004	TEL.0859-32-2970	FAX.0859-32-2971
岡山営業所	岡山市北区上中野2丁目24-14	〒700-0972	TEL.086-241-4221	FAX.086-241-4230

四 国 支 店

高松営業所	高松市東八世町4-5	〒761-8054	TEL.087-867-4040	FAX.087-867-4042
松山営業所	松山市朝生田町2丁目1-33	〒790-0952	TEL.089-935-4335	FAX.089-935-4331

九 州 支 店

福岡営業所	福岡市博多区山王1丁目6-3	〒812-0015	TEL.092-474-7161	FAX.092-474-7167
北九州営業所	北九州市小倉北区中井5丁目11-13	〒803-0836	TEL.093-571-5731	FAX.093-591-0192
久留米営業所	久留米市山川追分1丁目4-24	〒839-0814	TEL.0942-88-5825	FAX.0942-88-5823
大分営業所	大分市仲西町1丁目10-15	〒870-0135	TEL.097-551-1857	FAX.097-552-0589
熊本営業所	熊本市東区上南郡2丁目7番12号	〒861-8010	TEL.096-380-6388	FAX.096-380-1795
アクアシテム九州営業所			TEL.096-388-6615	FAX.096-388-6616
長崎営業所	長崎市大橋町7-5(横山ビル 1F)	〒852-8134	TEL.095-848-2221	FAX.095-848-5137
宮崎営業所	宮崎市大学芳士870	〒880-0123	TEL.0985-39-1577	FAX.0985-39-1089
鹿児島営業所	鹿児島市荒田2丁目59-11	〒890-0054	TEL.099-253-4321	FAX.099-253-4325

●駐在員 盛岡、甲府、長野、徳島、高知、山口、沖縄

技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル **0120-665720** FAX:フリーダイヤル **0120-665721**
受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



安全に関する ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。